



Gebrauchsanleitung
für den
"Edi-
2- Stellungen-
Reparaturständer"
für den Radioreparateur





Gebrauchsanweisung für den „Edi- 2- Stellungen- Reparaturständer“

Einleitung.....	2
Wichtige Hinweise zur Verwendung Ihres „Edi- 2- Stellungen- Reparaturständers“.....	3
Bewegen des Reparaturständers mit einem Radiochassis	3
Einstellungen an Ihrem „Edi- 2- Stellungen- Reparaturständer“	4
Röhrenhinweis der Telefunken AG.....	5
Anlagen Fig. 1- 6	

Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

EDI-MV beglückwünscht Sie zum Erwerb dieses vollendeten Werkstattausrüstungsteils.

Sie werden den Reparaturständer schon nach kurzer Zeit sehr hilfreich, seine Verwendung fürderhin sehr erbaulich finden, und ihn in Ihrer Werkstatt nicht mehr missen wollen.

Zum Behufe größtmöglichen Effektes möchten wir Ihnen diese Gebrauchsanleitung auf den Weg geben, und bitten um deren gefällige Beachtung.

Der „Edi- 2- Stellungen- Reparaturständer“ dient zum Bereitstellen eines Radiochassis für den Reparateur, und zwar in den beiden am häufigsten benötigten Stellungen:

„Bedienstellung“, das Chassis steht in der normalen Gebrauchsstellung, und der

„Reparaturstellung“, das Radiochassis ist nun so geklappt, dass die Teile der Unterseite zur Überprüfung und Reparatur zugänglich sind.

Für die Reparatur können an der Hinterseite des Radiochassis die nötigen Stecker, Kabel und Leitungen angestöpselt werden, die Umstellung zwischen den beiden Reparaturstellungen wird dabei nicht behindert.

Auch Radiochassis, die größer sind, als der „Edi- 2- Stellungen- Reparaturständer“, können auf diesem Reparaturständer befestigt und bearbeitet werden, nötigenfalls mit erweiterten Halterungen, dennoch stehen auch dann die gewohnten Reparaturstellungen zur Verfügung. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise im Kapitel zu den Einstellungen.

Wichtige Hinweise zur Verwendung Ihres „Edi- 2- Stellungen- Reparaturständers“

Auf dem Aufliegerahmen des „Edi- 2- Stellungen- Reparaturständers“ befinden sich 2 Schienen mit Langlöchern, die mittels Lösen ihrer Befestigungsschrauben beliebig verstellt werden können.

Das Radiochassis ist auf den Aufliegerahmen zu setzen, und mit seinen Original- Gehäuseschrauben, ggf. zuzügl. derer beigegebenen Unterleg- Teile, in den Langlöchern anzuschrauben.

Zweckmäßigerweise sollte der Reparateur einige Sätze besser handhabbarer Schrauben, z. B. solche mit gekordeltem Griffstück, oder geeigneter Bundschrauben, in den gängigen Größen M3, M4, M5 und M6, bereithalten.

Das Radiochassis wird so auf dem Aufliegerahmen befestigt, dass der Schwerpunkt zum Reparateur hin verlagert ist, so kann das Radiochassis nicht aus der „Bedienstellung“ unverhofft nach hinten/ unten klappen. Auf diese Weise bleibt auch auf der Hinterseite Platz für Stecker und Kabel, und es bleibt auch genug Platz, damit beim Umklappen in die „Reparatur- stellung“ nach oben aus dem Radiochassis herausragende Bauteile nicht auf der Arbeitsplatte aufsetzen, und beschädigt werden.

Achtung ! Wichtiger Hinweis !

Das Umklappen zwischen den beiden Stellungen erfolgt in der Weise, dass das Umklappen in die beiden Stellungen nur von der dem Reparateur zugewandten Seite erfolgt, indem man mit einer Hand die hintere/untere Schiene des Auflagerahmens, sowie mit der anderen Hand die vordere/ obere Schiene bewegt wird.

Beim Greifen der hinteren Schiene von oben bekommt man sonst möglicherweise nicht die Hand unter das Radiochassis, bzw. nicht unter dem Chassis heraus.

Bewegen des Reparaturständers mit einem Radiochassis

Sollte es sich als notwendig erweisen, den Reparaturständer mit einem bereitgestelltem Radiochassis vom Arbeitstisch zu bewegen, kann dieser an den beiden Pylonen (Brückenstützen) angefasst und weggehoben werden, oder auch in „Reparaturstellung“ einhändig an der vorderen Schiene getragen werden.

Gegebenenfalls ist der Aufliegerahmen zu fixieren, um ein unbeabsichtigtes Umklappen und Beschädigung des Radiochassis zu vermeiden.

Einstellungen an Ihrem „Edi- 2- Stellungen-Reparaturständer“

Ihr Reparaturständer wird voreingestellt geliefert.

In der „Bedienstellung“ sollen die zu Ihnen zeigenden Bedienachsen des Radiochassis leicht nach unten geneigt sein.

Sollten Sie vorhaben, größere Radiochassis auf dem Reparaturständer bereit zu stellen, empfiehlt es sich, vorher zu prüfen, ob die unteren Anschläge für die „Reparaturstellung“ an den Pylonen (Brückenstützen) eventuell umplaciert werden müssen.

Das Werkzeug dazu ist ein Innensechskantschlüssel 8mm, nebst einem Sechskantschlüssel oder Maulschlüssel mit 11mm Maulweite.

Nützliche Hinweise zur Erhaltung ihres „Edi- 2- Stellungen- Reparaturständers“

Die Schwenkhebel sind in Gummi gelagert.

Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass die seitlichen, gekonterten Muttern der Schwenkhebel- Befestigungsschrauben nur soweit angezogen sind, dass die Gummis nicht im Langloch kippen oder sich mitdrehen, jedoch nicht so fest, dass die Pylonen (Brückenstützen) zusammengedrückt, und somit beschädigt werden.

**Benützen Sie ausschließlich den „Edi- 2-
Stellungen- Reparaturständer“ !
!! Warnung vor schlechter Nachahmung !!**

11.000 Kilometer

werden im drahtlosen Übersee-
verkehr bei Verwendung der

RE 144

betriebsicher überbrückt. Zu-
verlässigkeit und Dauerhaftigkeit
zeichnen diese Röhre besonders
aus. Verbessern Sie den Wir-
kungsgrad Ihrer Empfangsanlage
durch Verwendung der RE 144
als Hochfrequenzverstärkerröhre,
als Audion oder als erste
Niederfrequenzverstärkerstufe.

**RE 144 ist
die beste
Röhre für
den Fern-
empfang.**



Telefunken
Röhren unerreicht!




Fig. 1
Reparaturständer aufnahmefertig




Fig. 2
Bedienstellung




Fig. 3
Reparaturstellung



Fig. 4
Untergreifen zum Umlappen




Fig. 5
Chassis-Rückseite mit Buchsen




Fig. 6
Transportieren mit Chassis